

# NÁVOD

---

## TTS - BLUE BOT – BERUŠKA

(Kód K31462)

### Dobíjecí programovatelný robot vhodný pro děti.

#### Programování Blue-Bota

- Po prvním zapnutí se vymažou jakékoli uložené sekvence.
- Je-li Blue-Bot přibližně 5 minut neaktivní, zazní signál a aktivuje se spánkový režim. Robot se probudí stisknutím libovolného tlačítka.

#### Interakce s Blue-Botem

- K aktivaci interakce s Blue-Botem se ujistěte prosím, že se všechny spínače na základně nachází v poloze ZAP. Váš Blue-Bot rozpozná jiné Bee-Boty, když se k němu přiblíží, ze vzdálenosti přibližně 25 cm. Okolní podmínky jako sluneční světlo a proměnlivé teploty mohou dosah změnit o +/-10 cm. Při aktivaci senzoru zahraje Blue-Bot standardní signál v závislosti na tom, jakého Bota rozpoznal. Zvukový signál se aktivuje každých 5 sekund.
- Uživatel může na senzor zaznamenat svůj vlastní hlas, takže při rozpoznání jiného Bota zazní místo standardního signálu signál, který nahrál uživatel. Za tímto účelem podržte na 2 sekundy stisknuté tlačítko „Go“, dokud nezazní signál, a poté zaznamenejte vlastní nahrávku. Když zazní dva signály, tak je čas pro nahrávání u konce. Pro vymazání této funkce podržte na 2 sekundy stisknuté tlačítko „Smazat“, dokud nezazní dva signály.
- Pro deaktivaci této funkce přepněte senzor na základně do polohy VYP.

#### Personalizace příkazových tlačítek

- Pro každý příkaz může uživatel zaznamenat 2sekundovou nahrávku tak, že po 2 sekundy podrží stisknuté příkazové tlačítko, dokud nezazní jeden signál. Když zazní dva signály, tak je čas pro nahrávání u konce. Poté se nahrávka přehraje, když držíte stisknutá příkazová tlačítka, a poté znovu, zatímco Blue-Bot pracuje podle příkazů.
- Pro aktivaci přechozí funkce stisknete na 2 sekundy tlačítko „Smazat“, dokud nezazní dva signály.

#### Úsporný spánkový režim

- Pokud se Blue-Bot nepoužívá déle než 5 minut a senzor se nachází v poloze VYP, ozve se zvuk, který Vás upozorní, že se robot přepnul do režimu spánku.
- Pokud se Blue-Bot nepoužívá déle než 10 minut a senzor se nachází v poloze ZAP, ozve se zvuk, který Vás upozorní, že se robot přepnul do režimu spánku.

# NÁVOD

---

- Ve spánkovém režimu spotřebovává Blue-Bot velmi málo energie. Pro probuzení robota ze spánkového režimu stiskněte libovolné tlačítko. Zablikají diody v jeho očích a zazní zvukový signál.

## Párování

U zařízení s Bluetooth v.4.0 a Bluetooth Smart a BLE není zapotřebí žádné ruční párování s Blue-Botem. U zařízení bez Bluetooth v.4.0, Smart a BLE se musí v případě potřeby v aplikaci Blue-Bot provést párování.

1. Nalezněte na svém zařízení nastavení bluetooth.
2. Aktivujte bluetooth a vyhledejte zařízení v blízkosti.
3. Zapněte Blue-Bota, aby ho Vaše zařízení rozpoznalo.
4. Na seznamu dostupných zařízení se objeví Blue-Bot.

Došlo-li ke spárování Blue-Bota, můžete ho ovládat přes aplikaci Blue-Bot.

## Přejmenování Blue-Bota

Výchozí pojmenování bluetooth je „Blue-Bot“. Toto jméno lze v rámci nastavení aplikace Blue-Bot změnit. Používá-li se ve Vašem okolí více než jeden Blue-Bot, tak má změna názvu bluetooth smysl. Když jeho jméno změníte, můžete ho případně zaznamenat do tabulky ve spodní části robota. Používání různých jmen bluetooth usnadňuje správu robotů ve třídě.

## Dobíjení Blue-Bota

- Pro nabíjení je součástí dodávky USB kabel.
- Červeně blikající oči signalizují nízký stav baterie a Blue-Bot se musí nabít.
- Červeně svítící oči znamenají, že se Blue-Bot nabíjí.
- Zelené oči znamenají, že je Blue-Bot nabitý.
- Při zcela vybité baterii může nabíjení trvat až dvě hodiny.
- Zcela nabitá baterie má při normálním provozu životnost přibližně šest hodin a přibližně 1,5 hodiny při nepřetržitém provozu.
- Jednotka musí být při nabíjení vypnutá, aby se urychlil proces nabíjení.
- Pro nejlepší životnost baterie Blue-Bota se prosím ujistěte, že je jednotka po každém použití zcela nabitá.
- Doporučujeme, abyste Blue-Bota minimálně každé 3 měsíce zcela nabili, přestože jste ho nepoužívali, aby nedošlo ke snížení kapacity baterie.

## Výstražná upozornění k baterii

- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.

# NÁVOD

---

- Nabíjecí lithium-iontové baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem.
- Kontakty se nesmí zkratovat.
- Nevystavujte baterie ohni ani vysokým teplotám!
- Pravidelně zkontrolujte zástrčku, kryt a další součásti, zda nejsou poškozené. Při poškození se hračka a nabíječka nesmí používat, dokud se závady neodstraní.
- Opatřebované baterie se musí z výrobku odstranit.

## Péče a údržba

- Je-li to zapotřebí, vyčistěte Blue-Bota čistým vlhkým hadříkem.
- Chraňte Blue-Bota před přímým slunečním zářením a horkem.
- Vyvarujte se kontaktu Blue-Bota s vodou nebo jinou tekutinou. Při natírání nebo lepení dalších krytů se ujistěte, že jsou kryty před připojením k robotu Blue-Bot suché.
- V případě, že dojde ke kontaktu se statickou elektřinou, může dojít k chybné funkci Blue-Bota. V tomto případě ho můžete restartovat zapnutím a vypnutím.
- Baterie se nachází pod snímatelnou krytkou, která je připevněna zajišťovacím šroubem. Krytku lze sejmut při použití vhodného šroubováku.

## Důležité informace

Toto zařízení je v souladu s odstavcem 15 směrnice FCC. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nezpůsobuje škodlivá rušení a (2) Toto zařízení musí umět přijmout všechny přijaté interference, včetně interferencí, které mohou mít za následek nevyžádaný provoz.

**Výstražná upozornění: Změny na tomto zařízení, které nejsou výhradně schváleny stranou zodpovědnou za dodržování ustanovení, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.**

**UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení bylo testováno a je v souladu s odstavcem 15 směrnice FCC pro digitální zařízení třídy B se stanovenou hodnotou. Tato hranice slouží k ochraně před škodlivým rádiovým rušením v obytných budovách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.**

To však není zárukou toho, že při určité instalaci nemůže docházet k rušení. Dojde-li používáním zařízení k narušení rádiového a televizního signálu, což lze prověřit zapnutím a vypnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit odstranit rušení pomocí jednoho nebo více následujících opatření:

1. Změna směřování nebo umístění přijímací antény.
2. Zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
3. Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

# NÁVOD

---

**4. Poradit se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.**

**POZOR!** Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení! Drobné součástky!

Přejeme hodně zábavy

 **AUREDNIK**

