

NÁVOD

RAZNICE / DĚROVAČKY

Raznice rozlišujeme dle typu zdobení:

- *krajové (okrajové)*
 - *tvarové (s motivem)*
 - *rohové*
 - *multifunkční*
 - *prostorové*
 - *kleště*
-
- dodržujeme doporučenou gramáž papíru 80 – 300 g/m²
 - multifunkční raznice lze využít i na fotokarton, vlnitou lepenku nebo pěnovku moosgummi podlepenou papírem (tloušťka max. 2 mm)
 - pracujeme na pevné a rovné ploše
 - ovládáme pomocí stisknutí páky, ne prudkým úderem
 - brousíme pomocí alobalu nebo jemného smirkového papíru
 - při drhnutí kovových ploch můžeme použít na promazání voskový papír
 - vyprazdňujeme pravidelně zásobník papíru (ochrana řezacích nožů)

Přejeme hodně zábavy

 **AUREDNIK**