


Důležité při výměně potahu



1. Potah s vnitřkem z pěnové hmoty je u polstrování sedáku spojen pomocí háčku s opěradlem. Na tomto háčku je přivázán jak potah, tak napínací lanko, které prochází pěnovým vnitřkem.



2. Na pěnovém podkladu je napínací lanko připevněno plastovým kolečkem.



3. Důležité je při výměně potahu „jenom“ uvolnit spojení kovového háčku s látkovým očkem potahu.

POZOR: Za háček s lankem se nesmí příliš tahat, aby nedošlo k jeho přetržení.



4. **TIP:** Aby se zabránilo tomu, že se háček zanoří do pěnové náplně, může se např. strčit do háčku tenká pevná tyčka a vytvořit tak „T“.